

備品の使い方

✓ 目次

スピーカー（ANKER）の接続方法 (P2)

空気清浄機（加湿器）の取扱い (P3)

主電源の調光について (P4)

デスク周りを明るくする方法 (P5)

ご利用の目的に合わせて、音響、空気、照明を簡単にカスタマイズしていただけます。



Sound





Air




Light

スピーカー（ANKER）の接続方法



1. スピーカーの電源を入れる
2. スピーカーをペアリングモードにする Bluetoothボタン  を数秒間長押しすると、スピーカーがBluetooth接続を待機する状態になります。



3. デバイスのBluetooth設定を開く
スマホやPCのBluetooth設定を開き、スピーカー名（例：「[Anker SoundCore](#)」など）が表示されるのを確認しましょう。
4. スピーカーを選択して接続
表示されたスピーカー名を選ぶと、接続が開始されます。

✓ 上手く繋がらない時

- ① 接続するデバイスのBluetooth設定がONになっていることを確認し、スピーカーを再起動、Bluetoothボタンを再度押してペアリングモードにします。
- ② 再起動しても繋がらない場合は、デバイスの「このデバイスの登録を解除」から一度登録を解除し、もう一度ペアリングを試みます。

Air Environment | 空気清浄機（加湿器）の取扱い




【衛生管理について】

当施設では清潔な状態を保つため、タンクの水を空にしている場合があります。加湿機能をご利用の際は、ご自身での給水をお願いいたします。

1. **タンクを取り外す:** フックを押してタンクを取り出し、キャップを外します。



2. **水を入れる:** タンクに水を入れ、キャップをしっかりと閉めます。タンクスタンドを利用すると自立します。



3. **本体に戻す:** 「カチッ」と音がするまで押し込みます。



加湿ボタンを押してモードを選択:



主電源の調光について

- ✓ 主電源の色味と明るさが変更できます

空間のトーンを決めるメイン照明



リラックス空間

電灯色・暗め

整体、アロマテラピーなど落ち着いた雰囲気最適。



フォーカス空間

蛍光色・明るめ

研修、セミナー、読み書き、出窓付近を明るくしたい時に。

主照明のコントロール



【全灯】

最大の明るさに設定します。

【色味の変更】

左右ボタンで寒色（蛍光色）⇔ 暖色（電球色）が徐々に切り替わります。

【明るさ変更】

上下ボタンで光の強さを調整します。

デスク周りの明るさ確保

出窓付近にデスクを配置する際、主照明だけでは暗い場合があります。以下の照明を組み合わせることでご利用ください。

デスク周りの明るさ確保（電気スタンド）

操作方法



コンセントを挿し、左上にあるスイッチを「I」にすると点灯します。

設置例



デスクの上、またはスペースを広く使いたい場合はホットキャビの上に設置可能です（※ホットキャビ不使用時に限る）。出窓付近での作業時など、手元の明るさが足りない場合にご利用ください。

空間全体の明るさ底上げ（タワー型ライト）

電気スタンドと併用することで、教室レイアウトでも十分な明るさを確保できます（蛍光色がおすすめ）。



【電源】
スイッチ「I」で点灯

【色変更】
左右ボタンで電球色⇔蛍光色を徐々に切替（長押し）

【明るさ変更】
上下ボタンで明るさを徐々に変更（長押し）



【点灯しない場合】

リモコンを押しても反応がない場合は、電源コード中腹にあるダイヤルを1回回してから再度お試しください。

スタンドライトは間接照明用ですが、蛍光色にもなります。明るさを追加したい場合は、蛍光色（寒色、白色）がおすすめです。